

ビックマックで音声を再生させながら、 スライドをめくって発表する







iPadの事前準備

アクセシビリティショートカットの設定

ホームボタンを素早く3回クリックすると 指定したアクセシビリティ機能が起動するように設定します。



できiPad2。iPadとのペアリング



https://youtu.be/IPU2DDt3JOg



アクセシビリティ~スイッチコントロール





スイッチ

設定アプリアクセシビリティスイッチコントロール



	중 96% 🚺				중 96%		중 96% 🗐			
<	スイッチコントロール スイッチ	<	スイッチ	ソース			く ソース	外部		
Γ	新しいスイッチを追加 >		ソース							
1	スイッテコントロールを使用するには、"火の項日に移動" アクションまたは "項目を選択" アクションにスイッチを1つ割り当てる必要があります。		外部							
	Bluetoothデバイス >		画面 カメラ		>				できiPad2。	
	無効なスイッチ設定を無視		サウンド		>					
	スイッチ構成設定が無効な時に通知を非表示にします。		AirPodジェスチャ		>					
•			↓ スイッチソースを選択し するまで使用できない場	,てください。一部のソースはダ 3合があります。	フンロードが完了		外部スイッチ 外部スイッチとは、Blu は "Made for iPhone"	をアクティベートしてく etooth、ゲームコントロー が貼付された補助用スイッ デバイスなどです。	3 2 1 5.ださい - ラ、MIDI、また チョントロール	
-	新しいスイッチを追加			外部		ス	イッチの	りアクテ	イベート	





<	外部 アクション	
	スイッチアクションを選択します。	
	NZ5Z1	
I	項目を選択	
T	ハイライトメニューの表示	
	ハイライトを停止	
	次の項目に移動	
	前の項目に移動	
	自動ハイライトを再開	
	システム	
	タップ	
	アプリスイッチャー	
	* スイッチの動作を選択 □ (ここでは「項目の選択 > とします。)	۲ ۲
	I	
	王王音量を下げる	
	エ 音量を下げる 音量を上げる	
	エ 音量を下げる 音量を上げる Siri	



新しいスイッチ(名前を登録)



スイッチコントロール~レシピ

レシピ…|つのアクション(スイッチ入力)に|つの操作機能を割り当てる





設定アプリ アクセシビリティ スイッチコントロール

ノシピ

レシピの登録(2)



新規レシピを作成

名前登録



								२ 100% 🛛			
<	くスイッチを割り当てる… 1		く スイッチコ:	ットロール レ	シピ	編集	く レシ なし	ピ レシピを	E起動		
	アクション		レシピ				なし				
	画面中央をタップ		新規レシヒ	を作成			次			 Image: A start of the start of	
	右から左スワイプ	✓ _					スイッ	チコントロールの起動時に自動的	に適用するレシピを選択します。	0	
	左から右スワイブ	_	レシピとは、ス ことです。ブッ	、イッチに一時的に割り クアプリでページを	0 当てることのできる独自の操 かくる操作や、ゲームで一連の	作の アク					
	ポイントで押さえたままにする		ションを実行する操作など、アプリでよく行う操作や複雑な操作を割り当 てることができます。一連のジェスチャをレシピの一部として記録する こともできます。								
	カスタムジェスチャ		CCDCCAY	o							
	レシピを終了		レシピを起	動		なし >					
	項目を選択(自動ハイライト有効)										
	ゲームコントロール								117		
	A		20	の面面	すで良	3					
	В					8					
	x			/							
7	ちから左へスワイプ		戻る	レシ	ノピを起露	勆		レシピ「次	」を選択		







電源オン(ボリュームアップ) (2)





 \circ



スライドショー開始 最初の画面で待機 アクセシビリティ機能 の起動

> ホームボタンを すばやく3回 クリック

> > $\langle \rangle$



完7





動作しないときの確認事項

- ペアリングできているか
- ビックマックの電源が入っているか
- ・ ビックマックの音量は適切か
- ビックマック接続のコードは正しい場所につながれているか
- できiPad2。の電源スイッチは正しい方向か
- スイッチコントロール、レシピは起動されているか